

华为交换机会用这九大命令，项目事半功倍

- 1、dis interface brief 查看交换机的哪个端口是万兆端口，以及端口状态，那个端口在使用。如果你需要查看端口更详细情况，可以直接输入：display interface ?
- 2、dis ip int brief 显示虚拟接口对应的 ip 地址与使用状态。
- 3、显示已经创建的 vlan 情况 dis vlan
- 4、display current configuration 显示现在交换机正在运行的配置明细，可以详细的看到交换机的配置情况，这个命令非常重要，可以详细查看交换机的 ip 地址、vlan、端口的配置情况。
- 5、display version 查看交换机的型号与固件版本，在了解交换机参数时很重要，根据交换机性能情况使用交换机。
- 6、display device 显示设备状态，对查看交换机的状态很有必要。
- 7、Display cpu-usage 查看交换机 CPU 利用率
- 8、Display memory 查看交换机内存利用率。如果发现 cpu 与内存两者利用率都非常高，再通过输入命令 #Display interface 端口号，可以不断的检查各端口下的数据流，如果发现某进入该端口配置界面下，输入 Shutdown 命令，强制关闭该端口使其断网，联系该终端使用人员，令其终止下载进程后，再恢复其网络。
- 9、输入命令 reset saved - configuration 会提示是否擦除配置文件，按 N；。然后再输入命令 reboot 重启，会提示是否重启设备，按 Y。 交换机重启后，就恢复到出厂设置了！